

CO₂-givare

TCS-3001-16


Installationsbeskrivning



Installationsbeskrivning


Monteringsinstruktion:

- Montera alltid givaren på en innervägg.
- Givaren fungerar bäst när den sitter 180 cm ovanför golvet.
- Montera givaren så att ventilationsgallret i fronten är på höger sida
- Kontrollera att "UP" markeringen på baksidan pekar uppåt.




Steg 1:

- Vänd enheten upp-och-ner
- Lossa monteringsplattan genom att trycka in de två plastflikarna som är markerade och lyft upp plattan.




Steg 2a:

Lyft av den svarta "jumpern" som är placerad till vänster om batteriet.



Steg 2b:

Starta givaren genom att placera "jumpern" så att den kopplar ihop de två stiften på kretskortet. Lysdioden börjar nu att blinka och slutar att blinka när uppstartsprocessen är färdig.



Steg 3a:

Skruva fast monteringsplattan på väggen med texten "UP" uppåt på väggen. Skruva i de hålen som är markerade med rött i bilden.



Steg 3b:

Montera givaren på monteringsplattan. Kontrollera att "UP" på sidan av givaren pekar uppåt och att ventilationsgallret är till höger på givaren.

Nu är installationen klar!